



## ISTRUZIONI PER APPLICAZIONE

L'applicazione delle pellicole richiede tempo, pazienza e un po' di manualità.

Attrezzi necessari:

KIT installazione

Kit pellicole

Shampoo neutro

Vaporizzatore

Borotalco

Nastro carta

Phone da carrozziere (pistola termica)

### **Preparazione della pellicola.**

Innanzitutto riempire il vaporizzatore di acqua ed aggiungere un mezzo cucchiaino da cucina di shampoo.

Usare questo vaporizzatore per pulire il vetro, sia internamente che esternamente.

Bagnare il vetro dal lato esterno, appoggiare la parte frontale della pellicola, ossia la parte non adesiva e fare in modo che la base della pellicola sia leggermente più alta della guarnizione esterna, poiché se ci saranno delle grinze, andranno scaldate con il phone e tirate verso il basso con la spatola contenuta nel kit.(TUTTO DALLA PARTE ESTERNA).

Tutte le grinze della pellicola devono essere eliminate in questa fase.

Prima di applicare la pellicola mettere del nastro carta adesivo sulle guarnizioni, ciò farà in modo che in fase di applicazione, la pellicola appoggiandosi alle guarnizioni non si sporcherà.

Pulire accuratamente la parte interna, (DOPO AVER MESSO IL NASTRO ADESIVO), con la spugna ed asciugare l'acqua residua con un panno carta.

### **Applicazione della pellicola.**

Durante questa fase, le mani dovranno rimanere pulite per evitare di lasciare tra vetro e pellicola tracce di sporco.

Ottenuta l'esatta forma del vetro ed una superficie priva di grinze, senza muovere la pellicola staccare con molta cura la carta di protezione del lato adesivo.

Bagnare con il vaporizzatore la parte adesiva e la parte interna del vetro.

Afferrare la pellicola e applicarla all'interno del vetro corrispondente.

L'acqua che s'interpone tra la pellicola e il vetro dà la possibilità di muovere l'intera pellicola senza che essa aderisca al vetro.

Trovata la perfetta posizione, con la spatola di plastica morbida contenuta nel kit, fare uscire l'acqua facendo aderire la pellicola al vetro. Questo movimento deve essere esercitato dalla zona centrale verso il bordo della pellicola, favorendo in questo modo la fuoriuscita dell'acqua e un'adesione omogenea, e sempre dall'alto verso il basso.

Per lavorare sui vetri delle portiere sarebbe meglio togliere il pannello interno (l'ideale sarebbe smontare il vetro). Questo sistema facilita l'applicazione della pellicola nella parte bassa del vetro. Cominciare dai vetri più piccoli, più semplici da lavorare; in questo modo è possibile affrontare gradualmente i problemi d'applicazione.

#### Lunotto

A vetro pulito spolverare leggermente con del borotalco il lunotto dalla parte esterna.

Con un panno bagnato fare una striscia orizzontale a metà lunotto e due verticali sui lati.

Scaldare con il Phone da sinistra verso il centro e da destra verso il centro, stendendo con la spatola le eventuali grinze.

L'operazione va ripetuta sia nella parte alta che nella parte bassa.

Una volta che le grinze sono scomparse procedere all'installazione, rimuovendo il liner di protezione molto delicatamente, vaporizzare la pellicola ed il vetro dalla parte interna e procedere alla rimozione dell'eccesso di acqua.

Vi rammentiamo che la legge vieta espressamente l'applicazione delle pellicole sui vetri anteriori e sul parabrezza.